

Opschonen PMD-vrachten

Na toelating graag de vracht opschonen op basis van de volgende stappen:

1. Spreid de vracht PMD (Plastic-, Metaal- en Drankkartonverpakkingen) met kraan of shovel.
2. Inspecteer en controleer de vracht visueel op stoorstoffen.
3. Verwijder de stoorstoffen met de kraan. We gaan uit van een richttijd van 10 minuten.



MONSTERNAME

4. Maak foto's van de stoorstoffen en weeg deze. Registreer ze in de voorgeschreven app zodat de aanleverende gemeenten en Verpact / RKN hierover geïnformeerd kunnen worden.



Als je niet kunt wegen, maak dan een inschatting van het gewicht.

5. De stoorstoffen dien je in een verzamelcontainer te storten.



WEEGBRUG

6. Registreer de stoorstoffen als restafval op het juiste afvalstroomnummer en haal dit gewicht af van de inkomende vracht PMD.
7. Het gemeten eindgewicht (uitgewogen gewicht) bepaalt hoe de kosten/opbrengsten worden verdeeld over de gemeenten.
8. Als direct wordt afgevoerd, geldt het daadwerkelijk gewogen gewicht.

